

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE MÁY LẠNH TOSHIBA

1. Tên và các nút chức năng trên điều khiển

Nút nguồn: Nút bật/tắt máy lạnh.

Mode: Chuyển các chế độ.

Temp: Tăng/giảm nhiệt độ.

Fix: Di chuyển cánh đảo gió chiều lên xuống.

Swing: Đổi hướng gió tự động.

Fan: Nút chỉnh tốc độ quạt.


OFF: Cài đặt hẹn tắt giờ.

Hi-Power: Nút công suất cao.

Eco: Chế độ tiết kiệm điện.


Check: Nút kiểm tra.

Clear: Nút xóa.



2. Cách bật/ tắt máy lạnh Toshiba

Nhấn 1 lần nút nguồn để khởi động máy lạnh. Tiếp tục, nhấn nút nguồn thêm một lần nữa máy lạnh sẽ tắt.



3. Các chức năng đặc biệt

3.1 Chức năng Auto/ Cool/ Fan Only/Dry

Bước 1: Nhấn “Mode” để chọn chế độ mong muốn.

- **Chế độ tự động Auto – hiển thị chữ “A”**: Tự động điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ quạt của máy lạnh sao cho phù hợp nhiệt độ của phòng


- **Chế độ làm Lạnh Cool – hiển thị biểu tượng ❄ “bông tuyết”**: Tạo gió mát dễ chịu đến bạn. Mức nhiệt độ tối thiểu cho phép là 17 độ C.

- **Chế độ quạt Fan Only – hiển thị biểu tượng “cánh quạt”**: Công suất tương đương 1 chiếc quạt. Nếu chọn chế độ này, màn hình hiển thị remote không thể hiện nhiệt độ.

- **Chế độ làm khô Dry – hiển thị biểu tượng 2 “giọt nước”**: Làm khô không khí, giảm độ ẩm trong phòng giúp nhiệt độ phòng giảm dần. Chế độ này phù hợp những khu vực độ ẩm cao, nhất là miền Bắc nước ta.



Bước 2: Bấm “Temp” với mũi tên lên để tăng nhiệt độ hoặc mũi tên xuống để giảm nhiệt, 1 độ C một lần nhấn.



3.2 Điều chỉnh tốc độ quạt

Bấm vào "Fan", để điều chỉnh tốc độ quạt mạnh hay nhẹ theo các mức sau: Auto -> Thấp -> Trung bình thấp -> Trung bình -> Trung bình cao -> Cao.

