

CÔNG NGHỆ 6 (từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022)

CHỦ ĐỀ 4: ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

TÊN BÀI DẠY: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH (tt)

1. Một số đồ dùng điện trong gia đình

1.3 Máy xay thực phẩm

a. Cấu tạo và thông số kỹ thuật

1. **Cối xay:** bao gồm cối xay lớn và cối xay nhỏ. Trong cối xay có lưỡi dao nối với trục động cơ trong thân máy để cắt nhỏ thực phẩm khi động cơ hoạt động.
2. **Bộ phận điều khiển:** gồm các nút (phím) để tắt, mở máy và thay đổi tốc độ quay của lưỡi dao
3. **Thân máy:** bao gồm một động cơ điện đặt bên trong. Động cơ sẽ hoạt động khi có dòng điện chạy qua để làm quay lưỡi dao trong cối

Bảng 9.4 Thông số kỹ thuật (SGK)

b. Nguyên lý làm việc



Sử dụng máy xay

thực phẩm

- Sơ chế các loại thực phẩm cần xay
- Cắt nhỏ thực phẩm
- Lắp cối xay vào thân máy
- Cho nguyên liệu cần xay vào cối và đậy nắp
- Cắm điện và chọn chế độ xay phù hợp
- Sau khi xay xong, tắt máy và lấy thực phẩm ra khỏi cối xay
- Vệ sinh và bảo quản máy xay sau khi sử dụng xong

2. Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm điện.

Để tiết kiệm điện, ta cần lựa chọn đồ dùng điện có công suất và các tính năng phù hợp với mục đích sử dụng của gia đình. Đồ dùng điện nào có công suất định mức càng nhỏ thì tiêu thụ điện năng càng ít.

Dặn dò: **Ghi bài- Học bài. Xem trước bài 10**