





ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CÁC BẠN NÊN



Blink!



Bước 1

Xếp hàng ngay ngắn,
cách camera
1m - 1,5m.



Bước 2

Đứng ngay
vạch kẻ "X" và nhìn
thẳng vào camera.



Bước 3

Chờ đến khi đèn
camera nhấp nháy
màu xanh lá cây hoặc
nghe tiếng "Blink"
(từ 0,5 - 1 giây).

Lưu ý



KHÔNG đeo kính râm.





KHÔNG nhắm mắt.




KHÔNG chen lấn đùa giỡn.

ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CÁC BẠN NÊN



Bước 1

Xếp hàng ngay ngắn,
cách camera
1m - 1,5m.



Bước 2

Đứng ngay
vạch kẻ "X" và nhìn
thẳng vào camera.

Blink!



Bước 3

Chờ đến khi đèn
camera nhấp nháy
màu xanh lá cây hoặc
nghe tiếng "Blink"
(từ 0,5 - 1 giây).

Lưu ý



KHÔNG đeo kính râm.



KHÔNG nhắm mắt.



KHÔNG chen lấn đùa giỡn.

Đối với BQL Nhà trường:

- **HẠN CHẾ** ngắt cầu dao hoặc rút điện Camera (nếu có, vui lòng cho Camera 15 phút để khởi động lại).
- Trong trường hợp nhà trường đổi mật khẩu Wifi, vui lòng liên hệ BP. Chăm sóc khách hàng của Tada để hỗ trợ cài đặt lại cấu hình Camera.